

Verkorte handleiding Mul-T-Lock Code It 15-9-2010.

Standaard geluidssignaal aan

Standaard op handmatige sluiting




VOOR MONTAGE / INGEBRUIKNAME, de beheercode instellen.

- de code kruk met de vierkante krukstift naar beneden laten wijzen, kruk en rozet horizontaal;
- druk de 1 en 4 gelijktijdig in tot de LED rood blijft knipperen;
- laat de 1 en 4 los, de LED gaat groen branden;
- Toets de gewenste, 6 cijferige hoofdcode in
- De LED knippert groen


*** MONTEER NU PAS DE CODE-IT op de deur ***

Let er hierbij op dat de groef aan de krukstift tegenover de groef aan de rozet zit




Gebruikerscode invoeren of overschrijven met nieuwe code.

- blijf het  ingedrukt houden zodat de LED gaat knipperen, uitgaat en vervolgens constant gaat branden;
 - laat het  los;
 - voer **binnen 5 seconden** uw 6 cijferige HOOFDCODE in, de LED wordt groen;
 - druk 1 x toets "1" voor de eerste GEBRUIKERSCODE; (2 x toets "1" indrukken voor de tweede etc...;)
 - WACHT tot de LED groen blijft;
 - voer de GEBRUIKERSCODE code in: 4 tot 6 cijfers;
 - WACHT tot de LED groen blijft branden;
 - Toets, indien gewenst, 2 keer toets "1" in voor de code op de tweede positie en
 - WACHT tot de LED groen blijft branden..etc
- Of
- Afsluiten met .

Vergrendel modus. Handmatig of automatisch sluiten .

Handmatig sluiten houdt in dat de kruk na het openen van de deur, de gehele dag zonder code te openen is. Drukt u op het  dan staat de kruk vrij. Wilt u weer naar binnen, dan dient u eerst een GEBRUIKERSCODE in te geven.

Automatisch sluiten houdt in dat de kruk vrij loopt als de deur zich sluit. Men dient altijd eerst een GEBRUIKERSCODE in te geven alvorens binnen te treden.

- blijf het  ingedrukt houden zodat de LED rood gaat knipperen, uitgaat en vervolgens constant gaat branden;
- laat het  los;
- voer **binnen 5 seconden** uw 6 cijferige HOOFDCODE in, de LED wordt groen;
- druk op cijfer 3 om de sluitfunctie, om te schakelen;
- een lang biebsignaal betekent: handmatig;
- drie korte biebtönen betekenen: automatisch;
- Afsluiten met .

Voor de overige handelingen verwijzen wij u door naar de meegeleverde handleiding.